

Zip Screen Motor

Einstellanleitung untere Endlage für ZIVO und Perfect ZIP

Meastria WT

Die **OBERE ENDLAGE** wird **AUTOMATISCH** auf Drehmoment eingestellt; die Einstellung der **UNTEREN ENDLANGE** muss **MANUELL** durchgeführt werden.

Einstellung der unteren Endlage:

1. Drücken Sie bei Ihrem Somfy Einstellgerät die WT-Taste (AUF- und AB-Taste gleichzeitig), bis der Behang mit einer kurzen auf-/ab Bewegung bestätigt.
2. Drücken Sie die AUF-Taste, bis der Behang mit einer kurzen auf-/ab Bewegung bestätigt.
3. Fahren Sie den Behang in die gewünschte **untere** Endlage. Passen Sie die Position des Behangs bei Bedarf mit der AUF- oder AB-Taste an.
4. Drücken Sie kurz auf die AUF-Taste und danach sofort ein zweites Mal auf die AUF-Taste, bis der Behang mit kurzen auf-/ab Bewegung bestätigt.
5. Drücken Sie gleichzeitig die WT-Taste (AUF- und AB-Taste gleichzeitig), bis der Behang mit einer kurzen auf-/ab Bewegung bestätigt, um die Einstellung zu bestätigen.

